

# Handleiding NFC / RFID Reader/Writer ACR122U



## Omschrijving

De ACR122U is een USB NFC reader/writer voor het uitlezen en beschrijven van NFC-tags. Deze NFC reader/writer kan alle moderne NFC-tags uitlezen en beschrijven.

| Tag ondersteuning  | Kenmerken   | Toepassingen   |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• NFC type 1 t/m 4</li><li>• PICC</li><li>• ISO 14443 Type A en B</li><li>• Mifare</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Configureerbare buzzer</li><li>• Tweekleuren LED</li><li>• Anti-conflictmechanisme</li><li>• 424 kbps snelheid</li><li>• PS/SC-compliant</li><li>• CCID-compliant</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• DigID</li><li>• Contactloos betalen</li><li>• Toegangscontrole</li><li>• Netwerk toegang</li></ul> |

## Hoe te gebruiken?

### Software voor lezen en/of schrijven

Gebruik de onderstaande link of software voor zowel MacOS, Windows als Linux te downloaden:

<https://www.wakdev.com/en/apps/nfc-tools-pc-mac.html>

### Uitlezen of schrijven

Stap 1: Sluit de NFC-Reader aan op uw apparaat in de daarvoor bestemde poorten.

Dit zijn de USB - poorten van het apparaat

Stap 2: Leg de pas of de NFC-tag op de paslezer

Stap 3: Lees de pas uit of schrijf de gewenste informatie op de pas

Stap 4: Na het schrijven van de gewenste informatie, sla de pas dan op